

ŰNÖVŐ tartáskorrekciós szék beállítása

A szék használati értékét annak jó beállítása alapvetően befolyásolja.

A beállítást mindig az ülő résszel kell kezdeni.

Üljön rá (vagy ültesse rá gyermekét) a székre. A talpának teljes terjedelemmel a földön kell lenniük. **Sem a szék alá húzott láb sem a széken kalimpáló lábak nem megfelelő beállítás!!!**

1. Alacsonyabbra állítás

Az ülőrészt mérettől függően 2 vagy 3 csavar rögzíti.

- Csavarja ki mind a 4 vagy 6 csavart (jobb és bal oldalon egyaránt) majd
- Tegye a táblázatban látható „alacsony” pozícióba az ülőrészt.
- A csavar párokat lazán rögzítse.
- Próbálja ki, hogy így megfelelő-e a beállítás.

2. Magasabbra állítás

Az ülőrészt 3-3 csavar rögzíti.

- Csavarja ki mind a 4 vagy 6 csavart (jobb és bal oldalon egyaránt) majd
- Tegye a táblázatban látható „magas” pozícióba az ülőrészt.
- A csavar párokat lazán rögzítse.
- Próbálja ki, hogy így megfelelő-e a beállítás.

Az ülőlap akkor van jól beállítva, ha a teljes talp a földön van és a comb megközelítően párhuzamos a talajjal.

Amennyiben a fent leírt beállítások egyike sem adott kényelmes ülőhelyzets, akkor Ön nem a megfelelő méretű széket vásárolta meg. (Vigye vissza a vásárlás helyére, díjmentesen kicserélik az árkülönbözetet vagy ki kell fizetnie (nagyobb szék vásárlása esetén), vagy visszatérítik Önnek (kisebb szék vásárlása esetén).

A beállítást a háttámla résszel folytassa

Helyes beállítás esetén a háttámla a hát középső részét támasztja meg. Annak alsó éle a 3. és 5. csigolya között helyezkedik el.

Ha ez nem így van akkor a következőképpen kell eljárnia:

A helyes magasság beállítása:

Általában az ülőfelülethez megadott értékek sorában lévő háttámla pozíciók megfelelőek, de a serdülő kor kezdetétől a hirtelen végtag meggyülés ezt felülírhatja.

A háttámlát két-két csavarját vegye ki (jobb és bal oldalon egyaránt) majd tegye egy osztással lejjebb vagy feljebb a háttámlát. A csavar párokat lazán rögzítse. Próbálja ki, hogy így megfelelő-e a beállítás.

- Ha a háttámla alsó része ülés közben nyomja a derekát, akkor vegye ki a **felső** csavar párt, és tegye egy osztással kijebb. Próbálja meg így.
- Ha a háttámla nem támasztja meg hátát ülés közben, akkor vegye ki a felső csavar párt, és tegye egy osztással beljebb. Próbálja meg így.
- Hagyja az Önnek (gyermekének) legkényelmesebb helyzetben.

A beállítás után ne feledkezzen meg a csavarok végleges rögzítéséről.

Ha a beállítással kapcsolatban bármilyen problémája merült fel, hívja az eladót, aki szívesen áll az Ön rendelkezésére tanácsaival.

NŐVŐ ~~lapraszerelt~~ szék összeállítása

A szék két fém tartószerkezete között nincs jobbos és balos, teljesen egyformák.

A lyukak számozása a szék lábától felfelé értendőek. A háttámlát rögzítő résznél is!!!

- Vegye ki a csavarokat tartalmazó zacskót. Vegyen ki belőle 3db csavar-anyát
Csavarozza szét őket.
- Vegye ki a csomagból az egyik fém tartót
- Tegye le egy asztalra

A középső magasság beállítását ismertetjük. (Ha alából az alacsonyabb vagy magasabb beállítást kívánja összerakni, nézze meg az alábbi táblázatot.)

- A lábrésznek abba a felébe, - ahol 3 lyuk található – tegye be alulról felfelé az anya részt (vastagabb fele a csavarnak) a 2. lyukba (középső) úgy, hogy ez függőlegesen felfelé kiálljon a tartóból.
- A lábrész másik felénél - ahol 5 lyuk található – használja a 2. és 4. lyukat. Ide is tegyen be egy-egy anyát.
- Vegye kezébe az ülőrészt és az abba található lyukakba helyezze be a kiálló anyacsavarokat.
- Csavarja bele – kézzel, ne csavarhúzóval – az apacsavarokat.

- Tegye fel ugyan ezzel a módszerrel a másik oldali tartót is.

Még ne húzza meg csavarhúzóval.

- Tegye fel a háttámlát a táblázatban megadott pozícióba.

	3 lyukú lábrész pozíciója	5 lyukú lábrész pozíciói	Háttámla pozíciói	Magasságok cm
Alacsony	1	1, 3	4, 1	125 - 135
Közepes	2	2, 4	5, 2	135 - 145
Magas	3	3, 5	6, 3	145 - 155

- Most már meghúzhatja a csavarokat,
- A végleges beállítást a „NŐVŐ tartáskorrekciós szék beállításában leírtak szerint végezze el