

Az asztal lapjának felszerelése

Miután kicsomagolta az asztallapot, távolítsa el a lapot tartó két részből álló keretből a két oldalán lévő csavart – ez fogja össze a keret alsó és felső részét. (Igy sokkal könnyebben tudja felszerelni a lábra a lapot.) Jól tegye el a csavarokat még szükség lesz rá!

Ha az asztal összeállításánál meghúzta az asztal szélességét beállító csavarokat, akkor ezeket most lazítsa ki. NE szedje ki!!!

- Helyezze az asztal két oldalán található sínekre a keret most leszerelt (alsó) részét, úgy, hogy a keret rövidebb oldala pontosan illeszkedjen a sínekre.
- **Még mindig ne húzza meg az asztal szélességét beállító csavarokat.**
- A sínen lévő alsó részben oldalanként két-két lyuk látható.
A síneken is van két-két lyuk. Ezeken keresztül a mellékelt csavarokkal illessze össze az asztallábat az alsó kerettel.
- **Most már meghúzhatja az asztal szélességét beállító csavarokat.**
- Szerelje fel az asztallap döntő mechanikát, úgy, hogy tegye rá az alsó keret összekötő rudján lévő két lyukra a mechanikán lévő két lyukat, (csavarokat megtalálja a mellékelt zacskóban.) Olyan irányba tegye fel, hogy a mechanika az emelés forgópontjával ellentétes irányba álljon. (Ha véletlenül fordítva tenné fel, akkor a következő lépésnél úgy is látni fogja, hogy a felső kerethez nem fogja tudni rögzíteni a mechanikát)
- Tegye rá a felső keretet az alsó – már rögzített - keretre.
- Illessze össze ismét az alsó és felső keretet (Ahogy az a kicsomagoláskor volt.) Használja azt a két csavart, amit a munka megkezdésekor kivett a keretből.
- Az emelő mechanika még nem rögzített részét rögzítse két M6x15-ös csavarral (csavarokat megtalálja a mellékelt zacskóban.) az asztallap tartó felső keret összekötő rúdon található két furatába. (Ehhez be kell hajolnia az asztallap alá és a csavart alulról felfelé betenni.)
- Ezután álljon az asztal ceruzatartó oldalára, és kezdje el óvatosan felemelni az asztal lapját. Kattogó hangot fog hallani, ahogy az emelő szerkezet visszadőlést gátlója beakad az egyes emelési magasságokba.
- Emelje kb. 45 fokos szögbe. Győződjön meg róla, hogy az asztallap stabilan áll.

Az asztal lapját úgy tudja ismét **vízszintes állapotba hozni**, hogy tovább emeli az asztallapját (közel függőleges helyzetbe). Ekkor oldja ki a visszadőlés gátlót, majd lassan visszaengedi vízszintes állapotig.

Az asztallap szélén látja a ceruza megfogót. Ezt az asztallap alján található két csavar meglazításával (NEM kicsavarásával!!!) ki tudja húzni az asztal lapja alól. Fordítsa el 180 fokkal és csúsztassa vissza, majd ismét rögzítse (nem kell nagyon erősen meghúzni). Ha most emeli meg az asztal lapját, akkor az ott lévő tárgyak nem fognak leesni az asztalról megdöntött állapotban sem. Ha útban van, helyezze vissza a ceruzatartót eredeti állapotába.